

TD Move 5000

Guide de démarrage rapide



Pour les TD Move 5000

- Terminaux autonomes et semi-intégrés



Copyright © 2018 Banque Toronto-Dominion

Cette publication confidentielle est la propriété de la Banque Toronto-Dominion, et est uniquement destinée à l'usage des commerçants clients des Solutions aux commerçants TD. Cette publication ne peut être reproduite ou distribuée en tout ou en partie, pour toute autre utilisation sans autorisation écrite d'un représentant autorisé de la Banque Toronto-Dominion.

Le mot et les logos BluetoothMD sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par la TD. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS

La Banque Toronto-Dominion se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment et sans préavis. La Banque Toronto-Dominion n'est en aucun cas responsable de l'utilisation par les clients commerçants de l'information contenue dans cette publication, incluant sans toutefois s'y limiter les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits détenus par des tiers et résultant d'une telle utilisation.

RENSEIGNEMENTS SUR LE COMMERÇANT

Nom du commerçant _____

Numéro du commerçant _____

Table des matières

À propos de ce guide.....	1
Contenu de la trousse de bienvenue	1
Le terminal.....	1
Le Terminal TD Move 5000.....	1
Terminal autonome	1
Terminal semi-intégré	2
Terminal autonome.....	2
Écran d'accueil et icônes.....	3
Modes de communication du terminal.....	3
Écran du menu principal	5
Écran du menu administrateur.....	6
Fonctions d'accessibilité.....	6
Changement du rouleau de papier	6
Applications web	7
Ajouter des applications.....	7
Accéder aux applications	7
Terminal semi-intégré	8
Écran d'accueil et icônes.....	8
Périphériques	8
Base Bluetooth et base de chargement	8
Base de chargement (facultif).....	9
Sécurité et protection de la vie privée du titulaire de carte.9	9
Sécurité du terminal	9
Prévention de la fraude	10
Opérations de carte de crédit entrées manuellement	10
Passation imposée est désactivé par défaut.....	10
Appel pour autorisation.....	10
Transactions financières (autonomes)	11
Types de cartes acceptés.....	12
Vente (carte de crédit)	12
Vente (carte de débit)	13
Vente (par téléphone ou par correspondance).....	15
Remboursement (crédit).....	15
Remboursement (débit).....	16
Passation imposée (vente par téléphone/correspondance)	16
Annulation/Rappel de transaction.....	17
Transactions financières (semi-intégrées).....	18
Reçus	19
Impression des reçus	19
Exemple de reçu	20
Options de reçus (mode semi-intégré uniquement).....	21

Fonctions de jour ouvrable	21
Effectuer un règlement/une fermeture de journée.....	21
Création de rapports	22
Configuration	22
Changement du mode du terminal (terminaux semi-intégrés uniquement)	22
Plus de fonctions et fonctionnalités.....	23
Dépannage.....	23
Quels problèmes puis-je facilement résoudre?	23
Pourquoi mon terminal ne se charge-t-il pas?	24
<i>Base Bluetooth ou de chargement</i>	24
<i>Cordon d'alimentation</i>	25
Codes d'erreur	25
Référence.....	25
Structure du menu administrateur	25
Chargement de votre terminal.....	25
Entretien de votre terminal.....	25
Ranger votre terminal.....	25

À propos de ce guide

Ce guide présente votre terminal TD Move 5000 pour les modes de terminal autonomes et semi-intégrés et aborde les fonctionnalités matérielles, la réalisation de transactions financières, les fonctions d'administration et le dépannage. Pour plus d'informations concernant son utilisation et les fonctionnalités disponibles, veuillez consulter le **Guide du configuration et dépannage**.

Contenu de la trousse de bienvenue

Nous sommes heureux de fournir aux commerçants la trousse de bienvenue ci-jointe. Elle a été préparée spécialement pour vous et comprend les éléments suivants :

- Rouleaux de papier pour le terminal
- Carte de nettoyage et instructions
- Autocollants indiquant les cartes acceptées
- Renseignements pour vous aider à protéger votre entreprise et vos clients contre la fraude

Le terminal

Le Terminal TD Move 5000

Le terminal est uniquement pour vous, le commerçant. Vous vous en servirez afin d'effectuer des opérations pour les clients qui utilisent leur carte de crédit ou de débit (Visa^{MD}, Mastercard^{MD}, Discover^{MD}, American Express^{MD}, Débit Interac^{MD}, UnionPay^{MD}, etc.) et leur portefeuille électronique.

Pour savoir comment utiliser d'autres cartes, veuillez consulter notre documentation en ligne à l'adresse www.SolutionsauxcommerçantsTD.com/centrederesources.

Votre TD Move 5000 arrivera dans l'une des deux versions : le terminal autonome ou le terminal semi-intégré.

Terminal autonome

Le terminal **autonome** exige que vous entriez les informations de transaction dans le terminal, puis que le client entre ses informations de paiement sur le terminal. Le terminal autonome n'a qu'un seul mode. Vous ne verrez donc pas d'icône dans le coin supérieur droit.

Pour plus d'information sur le terminal autonome, consultez la page 2.



Terminal semi-intégré

Le terminal **semi-intégré** reçoit des informations de transaction (habituellement d'une caisse enregistreuse électronique), puis le client entre ses informations de paiement sur le terminal. Il a deux modes. Vous pouvez déterminer le mode actif d'après l'écran Accueil du terminal et l'icône accompagnée d'une flèche affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Pour plus d'information sur le terminal semi-intégré, consultez la page 6.
- Pour plus d'informations sur le changement de modes, consultez la page 22.

Écran d'accueil du mode autonome



Écran d'accueil du mode semi-intégré



Terminal autonome

1. **Écran tactile**
2. **Touches de commande**
 - Touche d'entrée
 - Annuler
 - Correction
 - OK (ou Entrer)
3. **Lecteurs de carte**
 - a) Fente pour cartes à puce
 - b) Cartes magnétiques
 - c) Cartes sans contact (appuyez la carte sur l'icône sans contact et non sur l'écran tactile.
4. Touche pour faire avancer le papier
5. Panneau du compartiment du papier



Écran d'accueil et icônes

L'écran par défaut est appelé l' **écran d'accueil**. Il affiche des informations importantes, des icônes et différentes manières d'accéder aux fonctionnalités du terminal. Les voici :

1. Icônes de communication

Les icônes dans cette barre seront différentes selon la configuration ou la méthode de communication choisie. Vous trouverez ci-dessous des explications concernant chaque type d'icône.

2. Alimentation

L'icône de la pile dans le coin supérieur droit indique le niveau de charge de la pile du terminal. Lorsque l'éclair s'affiche au-dessus de l'icône de la pile, cela signifie que le terminal est en cours de chargement.

3. Admin

Cette icône ouvrira le **Menu administrateur**.

4. Langues

Cette icône ouvrira le **menu Langues**.



Cet écran affiche six icônes de transaction – ou quatre si la fonction de l'horloge est activée. Vous pouvez demander l'activation des icônes suivantes à l'écran Accueil : **Vente, Règlement, Rapport, Réimprimer, Connexion** et **Déconnexion**. Les icônes **Retour, Annulation, Forcer, Préautorisation** et **Conclusion préautor** peuvent être ajoutées si elles sont activées sur votre terminal.

Modes de communication du terminal

Le terminal TD Move 5000 comprend jusqu'à trois modes de communication différents. Les différences s'affichent dans l'en-tête de l'écran Accueil décrit ci-après. Les méthodes de communication sont les suivantes :

Version	Matériel	Méthode de communication
Bluetooth (courte portée)	<ul style="list-style-type: none"> Terminal et base Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> Utilise la base Bluetooth pour se connecter au réseau de cartes de paiement grâce à la connexion Internet du commerçant
Sans fil (courte portée)	<ul style="list-style-type: none"> Terminal, base de chargement et routeur/modem sans fil fournis par le commerçant 	<ul style="list-style-type: none"> Utilise un signal sans fil connecté au réseau de cartes de paiement grâce au routeur du commerçant

Version	Matériel	Méthode de communication
4G (longue portée)	<ul style="list-style-type: none"> Terminal et une base de chargement 	<ul style="list-style-type: none"> Utilise les tours de téléphonie cellulaire 4G pour se connecter au réseau de cartes de paiement

Mode de communication Bluetooth

1. Icône de connexion Ethernet

L'icône Ethernet dans le coin supérieur gauche indique la connexion de la base Bluetooth à Internet. Elle s'affiche dans l'une des deux couleurs suivantes : gris (déconnecté) ou vert (connecté).



2. Icône de connexion Bluetooth

L'icône Bluetooth dans le coin supérieur gauche indique la connexion du terminal à la base Bluetooth. Elle s'affiche dans l'une des trois couleurs suivantes : gris (déconnecté), orange (recherche de connexion) ou vert (connecté).

Lorsque le terminal est connecté, l'icône affiche le statut Bluetooth.



L'icône grise indique que la fonction Bluetooth du terminal est active, mais pas connectée à une base Bluetooth.



L'icône orange indique que le terminal est en cours de connexion à une base Bluetooth.



L'icône verte indique que le terminal est connecté à une base Bluetooth.

Mode de communication sans fil

1. Icône d'intensité du signal sans fil

L'icône sans fil dans le coin inférieur gauche indique la connexion du terminal à un réseau sans fil. Elle s'affiche dans l'une des trois couleurs suivantes : gris (déconnecté), orange (recherche de connexion) ou vert (connecté). Lorsque le terminal est connecté, il affiche une intensité du signal sans fil de zéro à trois bandes. Trois bandes correspondent à la meilleure intensité de signal.



L'icône grise indique la présence d'une connexion sans fil qui n'est pas activée dans le terminal.



L'icône orange indique que le terminal est en cours de connexion à un routeur/modem.



L'icône verte indique que le terminal est connecté à un routeur/modem.

Mode de communication 4G

1. Icône d'intensité du signal 4G

Cette icône dans le coin inférieur gauche indique la connexion du terminal à un réseau 4G et l'intensité de ce dernier. Elle s'affiche dans l'une des deux couleurs suivantes : vert (connecté) ou gris (déconnecté). Lorsque le terminal est connecté, il affiche une intensité du signal 4G de zéro à cinq bandes. Cinq bandes correspondent à la meilleure intensité de signal. Le terminal peut afficher un signal 3G ou 2G si le signal 4G n'est pas disponible, et s'y connecter. Le nom de l'opérateur de téléphonie mobile s'affiche au-dessous de l'icône. Un cercle orange avec des flèches apparaîtra quand le signal 4G tentera de se connecter.



Écran du menu principal

Depuis l' **écran d'accueil**, appuyez sur la touche **OK** et l'écran **Menu principal** apparaît. L'écran **Menu principal** affiche les transactions suivantes :


- Vente
- Remboursement
- Annulation
- Passation imposée
- Préautorisation
- Finalisation de la préautorisation
- Règlement
- Menu de réimpression
- Menu des rapports/Connexion
- Divers



Écran du menu administrateur

Depuis l'écran **d'accueil**, appuyez sur l'icône **Admin** et l'écran **Menu administrateur** apparaît. Il affiche les options suivantes :

- Menu commis
- Menu des lots
- Menu de configuration
- Maintenance
- Diagnostics
- Sécurité
- Renseignements sur le terminal
- Gestion de l'hôte



Fonctions d'accessibilité

Le TD Move 5000 comporte de nombreuses caractéristiques d'accessibilité qui reflètent l'engagement de la TD envers ses clients. Il comprend des fonctionnalités telles que :

- Clavier rétroéclairé et luminosité d'écran ajustable pour créer un contraste visuel
- Taille de police ajustable
- Son ajustable lorsqu'on appuie sur une touche
- Un stylet fourni avec chaque terminal pour faciliter la navigation
- Un identifiant inscrit sur la :
 - Touche **5**,
 - Touche **Menu principal**,
 - Touche **Annuler**,
 - Touche **Correction**, et
 - Touche **OK**

Changement du rouleau de papier

1. Soulevez délicatement le couvercle de la chambre à papier sur le dessus du terminal et retirez l'ancien rouleau de papier.
2. Déballez un nouveau rouleau et placez-le dans la chambre à papier de sorte que l'extrémité libre sorte de sous le rouleau et pointe vers vous.
3. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et assurez-vous que la quantité de papier sortant de la chambre est suffisante pour toucher le dessus de l'écran du terminal.

Applications web

Ajouter des applications

Afin de répondre aux besoins de votre entreprise, le terminal est compatible avec une vaste gamme d'applications tierces. Celles-ci sont très similaires à celles de votre téléphone intelligent. Par exemple, si vous voulez accepter les cartes-cadeaux, vous devez :

1. Vous inscrire au programme approprié du fournisseur de cartes-cadeaux.
2. Communiquer avec le Service d'assistance de Solutions aux commerçants TD pour l'activer et faire télécharger l'application sur votre terminal.
3. Accéder à l'application à partir de l'écran des applications Web. Si vous acceptez les cartes-cadeaux, elles apparaîtront comme option de paiement lors de la transaction.

Remarque : Si vous acceptez les cartes-cadeaux ou les cartes de fidélité, elles apparaîtront comme une option de paiement lors d'une vente.


Accéder aux applications

Pour accéder aux applications, vous devez :

1. Appuyer sur la touche argentée des applications (au-dessus de la touche d'annulation rouge).
 - a) **Application Core Financial**

Il s'agit de l'application ouverte par défaut au démarrage du terminal. Pour changer l'application par défaut, consultez la section dans le **Guide de configuration et dépannage**.
 - b) **Applications de tiers**

Toutes les applications de tiers disponibles s'afficheront.
2. Sélectionnez l'application à ouvrir.
3. Suivez les instructions fournies par le concepteur de l'application.



Terminal semi-intégré

Écran d'accueil et icônes

L'écran par défaut est appelé l' **écran d'accueil**. Il affiche des informations importantes, des icônes et différentes manières d'accéder aux fonctionnalités de votre terminal. Les voici :

1. Icônes de communication

Les icônes dans cette barre seront différentes selon la configuration ou la méthode de communication choisie. Vous trouverez ci-dessous des explications concernant chaque type d'icône.

2. Alimentation

L'icône de la pile dans le coin supérieur droit indique le niveau de charge de la pile du terminal. Lorsque l'éclair s'affiche au-dessus de l'icône de la pile, cela signifie que le terminal est en cours de chargement.

3. Mode

Cette icône changera le mode dans lequel se trouve le terminal semi-intégré (autonome ou semi-intégré).

4. Admin

Cette icône ouvrira le Menu administrateur.

5. Langues

Cette icône ouvrira le menu **Langues**.



Périphériques

Base Bluetooth et base de chargement

On utilise la base Bluetooth avec le terminal TD Move 5000 lorsqu'on dispose d'une connexion Internet avec fil. Elle permet de connecter le terminal à un réseau de cartes de paiement et fait office de base sans fil de courte portée pour votre terminal. Cette base sert également de base de chargement pour le terminal.



Ports

La base comprend quatre ports à l'arrière, mais vous n'utilisez que le port Ethernet et le port d'alimentation :



1. Port Ethernet
2. Port d'imprimante
3. Port USB
4. Cordon d'alimentation
Vous devez retirer la plaque arrière pour débrancher le cordon d'alimentation.

Options de communication

La base Bluetooth du terminal TD Move 5000 offre une connexion Ethernet. Vous pouvez la configurer comme vous le souhaitez, en fonction de la configuration existante de votre lieu de travail. Pour en apprendre davantage au sujet des options de communication, veuillez consulter la page 3.

Base de chargement (facultif)

La base de chargement est identique à la base Bluetooth, mais ne comporte qu'un cordon d'alimentation (no 4).

Sécurité et protection de la vie privée du titulaire de carte

Sécurité du terminal

Le commerçant a la responsabilité de sécuriser le terminal, les identifiants ou mots de passe d'utilisateurs et d'éviter toute utilisation non autorisée. Dans tous les cas, le commerçant sera responsable de toute utilisation non autorisée du terminal ou de tout identifiant ou mot de passe d'utilisateur. Il existe quatre paramètres utilisateur disponibles :

Administrateur

Aucune restriction d'accès aux fonctionnalités du terminal; attribuer ce niveau d'accès en redoublant de prudence.

Directeur

L'accès à certaines fonctions est restreint par un identifiant et mot de passe de directeur.

Superviseur

L'accès à certaines fonctions est protégé par un identifiant et mot de passe de superviseur.

Commis

L'accès à certaines fonctions est restreint par un identifiant de commis.

Les fonctions suivantes peuvent être protégées individuellement :

- Transactions financières
- Règlement/fermeture de journée

- Réimpression des reçus
- Rapports
- Transactions manuelles
- Mode autonome
- Différents menus sur le terminal

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage**.

Prévention de la fraude

Reportez-vous au dépliant **Comment prévenir la fraude** de votre trousse de bienvenue du commerçant. Les renseignements ci-dessous vous aideront à vous protéger contre les opérations frauduleuses.

Opérations de carte de crédit entrées manuellement

Il existe un risque inhérent lié à ces opérations, car elles comportent un taux de fraude plus élevé. Si vous entrez manuellement une opération de carte de crédit jugée frauduleuse, vous serez tenu responsable de toute contrepassation qui pourrait en résulter. Les opérations de carte de crédit entrées manuellement comprennent les opérations relatives à des commandes postales ou téléphoniques.

Si vous n'êtes pas à l'aise d'entrer une carte de crédit manuellement, vous avez le droit en tant que commerçant d'exiger un autre mode de paiement (carte de débit, argent comptant, etc.).

Passation imposée est désactivé par défaut

La fonction Passation imposée permet de saisir manuellement les numéros d'autorisation antérieurs. Pour votre protection, cette fonctionnalité est désactivée par défaut sur votre terminal. Si vous devez traiter une passation imposée, veuillez appeler le service d'assistance des Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour activer la fonction suite à l'authentification. Il est fortement recommandé de protéger la fonction de passation imposée avec un mot de passe. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage**.

Appel pour autorisation

Parfois, en raison d'un problème de communication ou de sécurité, une opération ne peut pas ou ne doit pas être traitée. Voir ci-dessous la liste des messages et des événements qui vous obligeront à appeler pour demander une autorisation.

Remarque : Vous devez effectuer un appel pour autorisation pour **chaque** transaction imposée après l'achat effectuée sur votre terminal.

Dès lors que	Action
... le message APPEL POUR AUTORISATION s'affiche. (L'erreur Pas de communication s'affiche)	Ne tentez plus d'effectuer la transaction. Appelez immédiatement pour obtenir une autorisation vocale.
... le numéro de la carte affiché à l'écran ne correspond pas au numéro en relief sur la carte.	Appuyez sur la touche Annuler et appelez immédiatement pour obtenir une autorisation vocale. Demandez une autorisation CODE 10 . Dans ces circonstances, il se peut qu'il s'agisse d'une carte falsifiée et le CODE 10 préviendra l'institution financière de cette possibilité.
...la signature du titulaire de la carte présente sur le reçu ne correspond pas à la signature à l'endos de la carte.	Appelez pour obtenir une autorisation vocale. Demandez une autorisation CODE 10 . L'institution financière sera en mesure de vous indiquer si la personne qui utilise la carte est bien le titulaire. Elle vous dira également comment procéder.
...vous avez des doutes sur la validité d'une carte ou d'une transaction.	Appelez pour obtenir une autorisation vocale. Demandez une autorisation CODE 10 . L'institution financière sera en mesure de vous indiquer si la personne qui utilise la carte est bien le titulaire. Elle vous dira également comment procéder.

Transactions financières (autonomes)

La solution autonome TD Tetra peut effectuer les transactions suivantes :

- Vente (achat)
- Vente par téléphone/correspondance
- Passation imposée (vente, annulation, préautorisation)
- Remboursement
- Annulation
- Préautorisation*
- Finalisation de la préautorisation*

* Ces transactions ainsi que d'autres transactions telles que les remises en argent et les pourboires sont abordées dans le **Guide de configuration et de dépannage**.

- Toutes les ventes doivent être complétées avec une carte; il n'y a pas d'options de paiement fractionné.
- Pour traiter une opération de commande postale ou téléphonique (CPCT), indiquez que vous ne voyez pas la carte. Le traitement de ces opérations comporte des risques. N'oubliez pas d'effectuer tous les contrôles de sécurité possibles lorsque vous faites une vente par la poste ou par téléphone. Allez à la page 10 pour en savoir plus sur les opérations de carte de crédit entrées manuellement.

Types de cartes acceptés

Vos terminaux accepteront les cartes incluses dans votre contrat avec Solutions aux commerçants TD. Si vous voulez modifier votre liste de cartes acceptées, veuillez contacter le service d'assistance des Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**.

Vente (carte de crédit)

Suivez ces instructions pour traiter un achat par carte de crédit sur le terminal avec des transactions avec ou sans carte (commandes par correspondance et par téléphone).

1. Appuyez sur l'icône **Vente**.
2. Entrez le montant total en dollar de la vente et appuyez sur **Entrée**.
3. Le client confirme le montant en dollar (**Oui** ou **Non**).

Pourboire (facultatif)

Si vous n'utilisez pas de pourboire, vous ne verrez pas ces étapes.

4. Le client sélectionne une option de pourboire et appuie sur **OK**.
5. Le client confirme le montant total (**Accepter** ou **Modifier**).

Mode de paiement

6. Utilisez l'un des modes de paiement suivants : **Insérer, glisser, effleurer** ou **saisir** (Saisie manuelle). Si vous acceptez les cartes-cadeaux, l'option de paiement apparaîtra ici.

Insérer la carte

- a) Le client insère sa carte de crédit.
- b) Le client saisit son NIP et appuie sur **OK**.
- c) À l'écran s'affichent le numéro d'autorisation ainsi que le montant total de la transaction, et le reçu s'imprime. Passez à l'étape 7.

Glisser la carte

- a) Glissez la carte de crédit.
- b) Le client indique si la carte est une <Autre carte> ou une carte UnionPay. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Visa** pour les cartes Mastercard et American Express.

Si vous n'acceptez pas les cartes UnionPay, vous ne verrez pas l'étape b. Passez à l'étape c.

Si l'option <**Autre carte**> est sélectionnée, passez à l'étape c.

Si UnionPay est sélectionné, le client entre son **NIP** et appuie sur **OK**. Le client peut contourner le NIP, mais s'il est à nouveau demandé, il doit l'entrer.

- c) Effectuez une vérification de fraude sur la carte et la signature.

- d) Vérifiez les renseignements sur la carte en les comparant à ceux affichés à l'écran et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 7.

Effleurer

- a) Le client effleure le lecteur de carte sans contact avec sa carte de crédit activée pour le paiement sans contact. Dans certains cas, le client doit glisser ou insérer sa carte. Passez à l'étape 7.

Saisie manuelle

Les transactions entrées manuellement comportent un risque de fraude inhérent. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la page 10.

- a) Entrez le numéro de compte et appuyez sur **OK**.
 - b) Entrez la date d'expiration et appuyez sur **OK**.
 - c) Entrez le numéro DVC et appuyez sur **OK**. Ce numéro à trois ou quatre chiffres se trouve généralement au verso de la carte de crédit. Cette étape peut être facultative en fonction de vos réglages.
 - d) Si cela vous est demandé, indiquez si la carte était présente pour la transaction (**Oui** ou **Non**). Passez à l'étape 7.
7. Si le montant disponible sur le type de paiement choisi n'est pas suffisant pour payer le montant de vente total, il se pourrait que :
- a) Le relevé s'imprime en affichant le montant qui a été appliqué à la vente.
 - b) L'écran affiche le solde dû.
 - c) Le client décide la manière dont il paiera le solde (argent comptant ou carte). Si le client choisit de payer par carte, suivez les étapes appropriées au type de carte sélectionnée : **crédit** ou **débit**.
Si le client choisit de payer en argent comptant, la transaction se termine. Assurez-vous que vous recevez le montant en argent exact pour le solde.
8. À l'écran s'affichent le numéro d'autorisation ainsi que le montant total de la transaction, et le reçu s'imprime.
Si le champ de signature du titulaire de carte figure sur l'exemplaire du commerçant, le client doit le signer.
S'il s'agit d'une transaction UnionPay, le client peut être tenu de signer le reçu. Examinez le reçu pour vérifier si la signature est requise.

Vente (carte de débit)

Suivez les instructions ci-dessous pour traiter une opération de carte de débit sur le terminal.

1. Appuyez sur l'icône **Vente**.
2. Entrez le **montant de la vente en dollar** et appuyez sur **Entrée**.
3. Le client confirme le montant en dollar (**Oui** ou **Non**).

Pourboire (facultatif)

4. Le client choisit une option concernant le pourboire et appuie sur **OK**.
5. Le client confirme le montant total (**Accepter** ou **Modifier**).

Mode de paiement

6. Utilisez l'un des modes de paiement suivants : **Insérer, ou effleurer**. L'option de **glisser**, mais elle n'est pas autorisée pour une vente par débit.

Insérer la carte

- a) Le client insère sa carte de débit. Passez à l'étape 7.

Effleurer

- a) Le client effleure le lecteur de carte sans contact avec sa carte de débit activée pour le paiement sans contact. Dans certaines situations, il se peut que le client doive insérer ou glisser sa carte. Passez à l'étape 10.

Remise en argent (facultatif)

7. Le client indique s'il souhaite recevoir une remise en argent (**Oui** ou **Non**).
8. Le client entre ou choisit le montant de la remise en argent et appuie sur **OK**.
9. Le client accepte le nouveau montant total (**Accepter** ou **Modifier**).
Si vous n'utilisez pas remise en argent, vous ne verrez pas l'étapes 6, 7 ou 8.

Frais supplémentaires débit (facultatif)

10. Le client accepte les frais supplémentaires Débit Interac (**Oui** ou **Non**).
Si vous n'utilisez pas la frais supplémentaires débit, vous ne verrez pas l'étape 9.

Sélection du compte

11. Le client sélectionne le compte qu'il souhaite utiliser (**Chèques** ou **Épargne**).
S'il s'agit d'une transaction UnionPay, vous ne verrez pas l'étape 10.
12. Le client entre son **NIP** et appuie sur **OK**.
S'il s'agit d'une transaction UnionPay, il se peut que le client ne soit pas obligé d'entrer un code PIN et qu'il puisse contourner cette étape. Si le client ignore l'étape et que le terminal demande de nouveau un code PIN, le client doit entrer son code PIN.
13. Si le montant disponible sur le type de paiement choisi n'est pas suffisant pour payer le montant de vente total, il se pourrait que :
 - a) Le relevé s'imprime en affichant le montant qui a été appliqué à la vente.
 - b) L'écran affiche le solde dû.
 - c) Le client décide la manière dont il paiera le solde (argent comptant ou carte).
Si le client choisit de payer par carte, suivez les étapes appropriées au type de carte sélectionnée : **crédit** ou **débit**.

Si le client choisit de payer en argent comptant, la transaction se termine. Assurez-vous que vous recevez le montant en argent exact pour le solde.

14. À l'écran s'affichent le numéro d'autorisation ainsi que le montant total de l'opération, et le reçu s'imprime.
 - a) Si une remise en argent a été demandée et autorisée, assurez-vous que vous remettez le bon montant au client.
 - b) S'il s'agit d'une opération UnionPay, il est possible que le client doive signer le reçu. Examinez le reçu pour vérifier si la signature est requise.

Vente (par téléphone ou par correspondance)

Ces directives concernent les ventes où la carte n'est pas présente. Si la carte est présente au moment de la vente, consultez la section **Vente (carte de crédit)**. L'utilisation de la mauvaise transaction de vente pourrait entraîner la facturation de frais supplémentaires.

Le traitement de ces transactions sans présentation de la carte comporte des risques. N'oubliez pas d'effectuer tous les contrôles de sécurité possibles lorsque vous traitez des ventes par téléphone ou par correspondance.

1. Appuyez sur **Vente**.
2. Entrez le **montant en dollars** et appuyez sur **OK**.
3. Entrez le **numéro de compte** et appuyez sur **OK**.
4. Entrez la **date d'expiration** et appuyez sur **OK**.
5. Indiquez le type de commande : **par téléphone** ou **par correspondance**.
6. Si la commande est faite par téléphone, saisissez le **numéro DVC** à trois ou quatre chiffres et appuyez sur **OK**.
7. À l'écran s'affichent le numéro d'autorisation ainsi que le montant total de la transaction, et le reçu s'imprime.

Remboursement (crédit)

Vous utilisez cette option pour rembourser entièrement ou partiellement toute transaction de vente se trouvant dans un lot réglé. Vous utilisez cette option pour rembourser entièrement ou partiellement toute transaction de vente se trouvant dans un lot réglé. S'il s'agit d'une correction, vous devez annuler la totalité du montant de l'opération (voir page 17).

1. Appuyez sur l'icône **Remboursement** ou appuyez sur **1** sur le clavier.
2. Entrez le montant **total du remboursement**.
3. Le client sélectionne la méthode de lecture de la carte avec laquelle la vente initiale a été effectuée (**Effleurer**, **Insérer**, **glisser**, ou **Saisie**).

Insérer la carte

- a) Vérifiez les renseignements sur la carte par rapport à ce qui est affiché à l'écran et appuyez sur **OK**.

- b) Le client pourrait devoir entrer son NIP. Passez à l'étape 5.

Glisser la carte

- a) Vérifiez les renseignements sur la carte par rapport à ce qui est affiché à l'écran et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 5.

Saisie manuelle de la carte

- a) Entrez le **numéro de compte** et appuyez sur **OK**.
- b) Entrez la **date d'expiration** et appuyez sur **OK**. Elle est composée de quatre chiffres.

4. La transaction est approuvée et les reçus sont imprimés.

Remboursement (débit)

Vous utilisez cette option pour rembourser entièrement ou partiellement toute transaction de vente se trouvant dans un lot réglé. Si la transaction est dans un lot ouvert, vous devez effectuer une annulation (voir page 17).

Les remboursements de débit sont désactivés par défaut. Si vous souhaitez activer les remboursements de débit sur votre terminal, veuillez communiquer avec le service d'assistance des Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**.

1. Appuyez sur l'icône **Remboursement** ou appuyez sur **1** sur le clavier.
2. Entrez le montant **total du remboursement**.
3. Le client sélectionne la méthode de lecture de la carte avec laquelle la vente initiale a été effectuée (**Insérer** ou **glisser**).

Insérer/glisser la carte

- a) Le client confirme le montant (**Oui** ou **Non**).
 - b) Le client sélectionne le compte (**Chèque** ou **Épargne**).
 - c) Le client entre son **NIP** et appuie sur **Entrer**.
4. La transaction est approuvée et les reçus sont imprimés.

Passation imposée (vente par téléphone/correspondance)

Employez ces instructions pour traiter une transaction par carte de crédit imposée sur le terminal comprenant des transactions avec ou sans carte (commandes par correspondance et par téléphone) et des préautorisations.

Vous devez appeler le service d'assistance des Solutions aux commerçants au **1-800-363-1163** et recevoir un numéro d'autorisation avant d'effectuer cette transaction.

1. Appuyez sur **OK** → Imposer une transaction → Passation imposée de commande par téléphone ou → par correspondance.

2. Entrez le **montant en dollars** et appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des méthodes de paiement suivantes pour la carte de crédit en question : **Glisser** ou **Saisie manuelle**.

Glisser la carte

- a) Vérifiez les renseignements sur la carte par rapport à ce qui est affiché à l'écran et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 4.

Saisie manuelle de la carte

- a) Entrez le **numéro de compte** et appuyez sur **OK**.
 - b) Entrez la **date d'expiration** et appuyez sur **OK**.
 - c) Il est nécessaire de prendre manuellement l'empreinte de la carte de crédit. Prenez l'empreinte et appuyez sur **OK**.
 - d) Entrez le **numéro DVC** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 4.
4. Entrez ensuite le numéro d'autorisation et appuyez sur **OK**.
 5. L'écran indique que le numéro d'autorisation, le montant total de la transaction et les reçus sont en cours d'impression. Le client **doit** signer dans le champ de signature sur la copie du commerçant pour une passation imposée de transaction de vente.

Annulation/Rappel de transaction

Vous utilisez cette option pour extraire toute transaction se trouvant dans un lot ouvert sur un terminal et l'examiner avec la possibilité de l'annuler. Si la transaction se trouve dans un lot fermé, vous devez effectuer un remboursement. Consultez page 15 pour plus d'informations sur les remboursements.

- Un lot est un groupe de transactions que vous devez soumettre à l'émetteur pour que vous puissiez être payé.
- Dès lors que vous fermez le lot ou procédez au règlement, ces transactions sont envoyées à l'émetteur pour règlement et ils déposeront les fonds dans votre compte.

1. **Annulation** : Appuyez sur l'icône **Annuler** ou appuyez sur **2** sur le clavier et passez à l'étape 2.
Rappel de transaction : Appuyez sur **4** sur le clavier et passez à l'étape 3.
2. Confirmez si vous annulez une préautorisation (**Oui** ou **Non**). Les enregistrements de transaction seront filtrés pour faciliter la recherche. Cela ne sera visible que si les préautorisations sont activées sur ce terminal.
 - Sélectionnez de quelle manière vous souhaitez rechercher la transaction (**Tout**, **N° de référence**, **N° de commis**, **N° de facture**, **N° de compte**, **RRN** ou **Code d'approbation**).
 - **Tout** affiche chaque transaction sur le terminal.
 - **N° de référence** affiche une transaction par son numéro de référence. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.

- **N° de commis** affiche chaque transaction effectuée par un numéro de commis spécifique dans le lot ouvert sur ce terminal.
 - **N° de facture** affiche une transaction par son numéro de facture. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
 - **N° de compte** affiche chaque transaction par les quatre derniers chiffres sur la carte utilisée. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu ou elle peut vous être fournie par le client.
 - **RRN** affiche une transaction par son numéro RRN. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
 - **Code d'approbation** affiche une transaction par son code d'approbation. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
3. Entrez les informations que vous souhaitez utiliser pour rechercher une transaction et appuyez sur **OK**.
 4. Si plusieurs transactions sont affichées, utilisez les touches fléchées sur l'écran pour faire défiler jusqu'à la transaction désirée et appuyez sur **OK**.
 5. La transaction est affichée avec tous les renseignements. Appuyez sur **OK** pour annuler cette transaction.
 6. Confirmez cette sélection (**Oui** ou **Non**). La transaction est annulée.

Transactions financières (semi-intégrées)

Les étapes des transactions financières ne diffèrent pas entre les deux modes à l'exception de la façon dont elles sont amorcées.

1. Débutez la vente sur la caisse enregistreuse électronique.
2. Entrez le **montant en dollars** et appuyez sur **Entrer**.

Reçus

Le reçu est différent pour chaque transaction, et la plupart des renseignements ne servent uniquement qu'à la tenue de comptes. Vous devez cependant prendre connaissance de certains **renseignements importants** pour vous assurer que vos transactions ont été finalisées avec succès.

Impression des reçus

1. Appuyez sur **6** sur le clavier.
2. Sélectionnez le reçu que vous voulez réimprimer (**Dernier reçu** ou **Rechercher**). Si vous sélectionnez **Dernier reçu**, passez à l'étape 5. Si vous sélectionnez **Rechercher**, passez à l'étape 3.
3. Si les préautorisations sont activées sur votre terminal, on vous demandera si le reçu provient d'une préautorisation (**Oui** ou **Non**). Cela permettra au terminal de filtrer les transactions et de réduire le nombre de reçus obtenus.
4. Glissez la carte utilisée dans la transaction ou sélectionnez les critères que vous souhaitez rechercher (**Tout**, **N° de référence**, **N° du commis**, **N° de facture**, **N° de compte**, **N° de client** ou **RRN**).
 - **Tout** affiche chaque transaction sur le terminal.
 - **N° de référence** affiche une transaction par son numéro de référence. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
 - **N° de commis** affiche chaque transaction effectuée par un numéro de commis spécifique dans le lot ouvert sur ce terminal.
 - **N° de facture** affiche une transaction par son numéro de facture. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
 - **N° de compte** affiche chaque transaction par les quatre derniers chiffres sur la carte utilisée. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu ou elle peut vous être fournie par le client.
 - **RRN** affiche une transaction par son numéro RRN. Vous pouvez trouver cette information sur le reçu.
 - Parcourez les **reçus disponibles**, sélectionnez celui désiré et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez le reçu que vous voulez réimprimer (**Copie du commerçant**, **Copie du client** ou **les deux**).
6. Le reçu réimprime et est indiqué comme copie.

Exemple de reçu

Les informations que vous utiliserez le plus sont expliquées ci-dessous.

Méthode d'entrée de la carte

C	Transaction avec carte à puce
CM	Transaction par carte à puce qui est devenue une transaction saisie manuellement
CNP	Transaction saisie manuellement sans présenter de carte. Il s'agit d'une transaction par correspondance ou par téléphone
CP	Transaction avec une carte saisie manuellement
CS	Une transaction avec carte à puce qui a dû devenir une transaction par glissement
M	Transaction avec une carte saisie manuellement
P	Transaction sans contact
S	Transaction par glissement

Renseignements importants

Directeur	ID du directeur
Commis	ID du commis
N° de lot	Le numéro de lot dans lequel se trouve la transaction
N° de facture	Numéro de facture
CODE APPR	Le code d'approbation de cette transaction
RRN	Le numéro de référence de récupération
N° de référence	Le numéro de référence
Signature	L'émetteur de la carte détermine quand une signature est requise pour une transaction
Réponse de l'hôte	Assurez-vous toujours que la transaction était APPROUVÉE car elle pourrait être REJETÉE ou NON COMPLÉTÉE

Nom Merchand
Address
Ville, Province
No Merchand
Terminal ID

ACHAT

Manager: 1234567890

No Serveur #: 01 B Smith

Table 3: 1234

No Lot: 003

MM/DD/YY

AVS: N

No facture: 1234567890

CODE APPR 12345678

*****7892 M

VISA

AID: AAAAAAAAAA

TVR: XX XX XX XX XX

TSI: XX XX

TC: 007B6441F0A45DEE

Customers: 1234

RRN: 1234567890

HH:MM:SS

CVC: X

REF#: 12345678

TCD XXXX

Crt Man. Présente

/

MONTANT

POURB

REMISE D'ARGENT

TOTAL

\$XX.XX

\$XX.XX

\$XX.XX

\$XX.XX

XXX APPROUVÉ

(NIP VÉRIFIÉ)

X _____

JE CONSENS À PAYER LE TOTAL
PRÉCITÉ SELON LA CONVENTION DE
L'ÉMETTEUR.

CONSERVEZ CETE COPIE POUR VOS
DOSSIERS

RECEIPT FOOTER LINE 1
RECEIPT FOOTER LINE 2
RECEIPT FOOTER LINE 3
RECEIPT FOOTER LINE 4
RECEIPT FOOTER LINE 5
RECEIPT FOOTERLINE 6
RECEIPT FOOTERLINE 7

COPIE MARCHAND

Options de reçus (mode semi-intégré uniquement)

Vous utilisez cette option pour sélectionner le ou les appareils qui impriment les reçus. Cette fonction est protégée par l'ID et le mot de passe administrateur.

1. Appuyez sur l'icône **Admin**, sélectionnez **Options diverses, Semi-intégré** et ensuite **Options de reçus**.
2. Sélectionnez la façon dont vous voulez imprimer les reçus (**Caisse enregistreuse électronique, Terminal** ou **les deux**) et appuyez sur **Entrer**.
 - **Caisse enregistreuse électronique** signifie que les reçus sont seulement imprimés sur la caisse enregistreuse électronique.
 - **Terminal** signifie que les reçus sont seulement imprimés sur le terminal.

Fonctions de jour ouvrable

Effectuer un règlement/une fermeture de journée

Il faut effectuer une demande de règlement (ou fermeture en fin de journée) sur **chaque terminal** pour tenir des dossiers à jour et établir la balance des comptes. C'est important pour les raisons suivantes :

- Fermeture de tous les lots ouverts
- Impression des rapports sélectionnés
- Vérification et téléchargement des mises à jour disponibles
- Début d'une nouvelle journée sur le terminal grâce à l'ouverture d'un nouveau lot

On peut demander un règlement (ou une fermeture en fin de journée) de deux façons :

- Une demande de règlement automatique s'effectuera quotidiennement (chaque soir à 11 h 59, heure de l'Est) si vous avez activé cette fonction par l'entremise de Solutions aux commerçants TD.
- Vous pouvez également effectuer une demande de règlement manuellement, idéalement de façon quotidienne.

Vous disposez d'une heure limite pour la demande de règlement manuelle. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'établissement de la balance, qui est installée dans le système. Normalement, si vous effectuez votre demande de règlement manuelle avant que votre fenêtre d'établissement de la balance prenne fin, vous recevrez le jour même ou le jour ouvrable suivant un dépôt correspondant au total des paiements par carte de crédit et de débit, moins les remboursements et autres déductions. Autrement, les opérations seront reportées au jour ouvrable suivant.

Pour effectuer une demande de règlement (ou fermeture en fin de journée) :

1. Appuyez sur l'icône **Règlement**.
2. Confirmez que vous voulez fermer le jour ouvrable (**Oui** ou **Non**).
3. Confirmez que vous voulez fermer les rapports de règlement (**Oui** ou **Non**).

4. Le terminal se réinitialise.

- L'exécution d'une fermeture de jour ne fermera aucune application tierce sur votre terminal. Vous devez aller dans l'application et effectuer une journée de fermeture séparément pour cela.
- Ne traitez aucune opération, n'appuyez sur aucun bouton et n'interrompez pas votre connexion Internet avant la fin du processus de règlement.

Création de rapports

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage** à l'adresse www.SolutionsauxcommerçantsTD.com/centrederesources.

Configuration

Changement du mode du terminal (terminaux semi-intégrés uniquement)

Vous utilisez cette option pour changer votre terminal entre le mode semi-intégré et le mode autonome. Vous ne le feriez que si vous rencontrez des problèmes avec votre caisse enregistreuse électronique qui vous empêche de traiter des transactions ou si un agent du centre d'assistance des Solutions aux commerçants TD vous a demandé de le faire.

1. Allez à l'**écran d'accueil** et appuyez sur l'icône du mode en haut à droite de l'écran.
2. Confirmez que vous voulez continuer (**Oui** ou **Non**).
3. Entrez un **ID administrateur** et **mot de passe** valide et appuyez sur **Entrer**.



Plus de fonctions et fonctionnalités

Il y a d'autres façons de configurer votre terminal, telles que :

- Gestion des utilisateurs
- Téléchargements de logiciels
- Options de communication
- Paramètres du terminal
- Options de transaction

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage** à l'adresse www.SolutionsauxcommerçantsTD.com/centrederesources.

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir effectué les étapes suivantes, veuillez vous reporter au **Guide de configuration et de dépannage** pour plus de conseils de dépannage.

Quels problèmes puis-je facilement résoudre?

Problème	Action requise
Mauvaise communication	<ol style="list-style-type: none">1. Une erreur de communication s'est produite après le lancement de la transaction.2. Vérifiez vos connexions.3. Appuyez sur Annuler et essayez de nouveau.
Impossible de traiter les cartes à puce	<ol style="list-style-type: none">1. Essayez d'insérer une autre carte. Si cette carte peut être lue, le problème vient de la première carte.2. Utilisez une carte de nettoyage pour nettoyer le lecteur de la carte défectueuse.
L'écran d'affichage est vide	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté au port d'alimentation et à la prise électrique.
Le lecteur de cartes à bande magnétique ne lit pas les cartes	<ol style="list-style-type: none">1. Essayez de glisser la carte plus rapidement ou plus lentement ou de la glisser à partir du haut du lecteur vers vous.2. Demandez un autre mode de paiement. Si cette carte peut être lue, le problème vient de la première carte.3. Utilisez une carte de nettoyage pour nettoyer le lecteur de la carte défectueuse.
Aucune impression n'est effectuée	<ol style="list-style-type: none">1. Y a-t-il du papier dans l'appareil? Si c'est le cas, vérifiez que le papier est correctement chargé.

Problème	Action requise
L'imprimante est bloquée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que l'alimentation papier est dégagée et que le rouleau de papier est correctement installé. 2. Assurez-vous que le couvercle de l'imprimante est complètement fermé.
Le terminal ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au terminal et à une prise de courant. OU 1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la base Bluetooth ou à la base de chargement et à une prise de courant. Ensuite, assurez-vous que le terminal est bien branché à la base.
La transaction ne se finalise pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le terminal est connecté au réseau par l'un des trois types de communication (Bluetooth, réseau sans fil ou réseau 4G). 2. Vérifiez votre connexion Internet pour vous assurer qu'elle fonctionne (Bluetooth et sans fil).

Pourquoi mon terminal ne se charge-t-il pas?

Base Bluetooth ou de chargement

1. Assurez-vous que le terminal est bien branché sur la base de chargement. Vérifiez ensuite si l'icône de chargement s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 2.
2. Assurez-vous que la prise électrique de la base est sous tension. Si c'est le cas, passez à l'étape 3.
3. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est bien branché dans la prise de courant. Le terminal se charge-t-il? Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 4.
4. Utilisez le cordon de chargement inclus dans votre trousse de bienvenue. Branchez-le dans une prise électrique et branchez l'autre extrémité dans le port de chargement sur le côté gauche du terminal. Il est recouvert d'un rabat en caoutchouc gris que vous pouvez soulever facilement avec l'ongle de votre pouce.
5. Si cela ne règle pas le problème de chargement, cela pourrait être la pile du terminal. Veuillez communiquer avec le Service d'assistance de Solutions pour commerçants TD pour connaître les étapes suivantes.

Cordon d'alimentation

1. Assurez-vous que la prise de courant est sous tension. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 2.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une autre prise de courant. Vérifiez ensuite si l'icône de chargement s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 3.
3. Si cela ne règle pas le problème de chargement, cela pourrait être la pile du terminal. Veuillez communiquer avec le Service d'assistance de Solutions pour commerçants TD pour connaître les étapes suivantes.

Codes d'erreur

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage**.

Référence

Structure du menu administrateur

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide de configuration et de dépannage**.

Chargement de votre terminal

- Si vous utilisez une base Bluetooth ou une base de chargement, assurez-vous que votre terminal y soit bien branché.
- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, assurez-vous qu'il est bien branché à votre terminal et à une prise de courant.

Entretenir votre terminal

- Ne les placez pas sur une tablette magnétisée, car cela causerait un dysfonctionnement.
- Nettoyez-le régulièrement avec un chiffon humide en veillant à ce qu'aucun déversement n'entre dans le mécanisme interne.
- Utilisez des cartes de nettoyage approuvées par TD pour les lecteurs de carte à puce et à bande magnétique.

Ranger votre terminal

- Le terminal doit être stocké à une température comprise entre 0 et 50 ° Celsius.
- Ne le laissez pas à l'extérieur la nuit, particulièrement pendant l'hiver.

Renseignements sur le service d'assistance

Veillez communiquer avec le service d'assistance des Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Autorisation :

24 h/24, 7 j/7

Demandes de terminal :

24 h/24, 7 j/7

Demandes générales des commerçants :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE

Fourniture d'imprimantes/rouleaux de papier :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE

Portail de documentation

Ce guide contient les renseignements les plus importants pour vous permettre d'utiliser votre appareil. Votre terminal dispose de caractéristiques et fonctions supplémentaires présentées dans notre portail de documentation à l'adresse

www.SolutionsauxcommerçantsTD.com/centrederesources.

